

Omvandling av kurser

W = -

E = +

Byt tecken mot pilarnas riktning

	Track	Wca	Heading	Rel. bearing	Bearing
True					
Variation					
Magnetic					
Deviation					
Compass					

True = Rättvisande

Track = Färdlinje

Wca = Vindupphållningsvinkel / (Avdriftsvinkel)

Heading = Kurs / Kurslinje

Rel. bearing = Relativ bäring

Bearing = Bäring / QDM

Exempel:

	Track	Wca	Heading	Rel. bearing	Bearing
True	090°	W10°	080°	E045°	125°
Variation			E5°		
Magnetic			075°		
Deviation			W010°		
Compass			085°		